

# Mycotainer 1200 ml

Für Pilzbrut und Pilzsubstrat



- 1) 4x Mycotainer 1200 ml aus Polypropylen (PP) (130 °C)
- 2) 4x Zwischendeckel mit Bohrung
- 3) 16x Microfilter 0,2 µm
- 4) 4x Deckel mit Impfstoffen und Belüftung mit Micropore
- 5) 4x Impfstoffen zum Wechseln



1. Mycotainer befüllen mit ca. 1000 ml vorbereitetem Substrat 2. Zwischendeckel aufsetzen 3. Filter mittig auf dem Zwischendeckel platzieren 4. Deckel kräftig zudrehen 5. Autoklavieren bei 121 °C 6. Beim Herausnehmen aus dem Autoklav, den Deckel nochmals zudrehen, dabei nicht überdrehen. Fertig!